Vectorworks サイトプロテクションネットワーク版-情報2 セットアップチェックリスト

A&A

セットアップチェックリストについて

概要)

本チェックリストは、Vectorworksサイトプロテクションネットワーク版(以下、SPN版)のサーバアプリケーションが 正しくセットアップされたかを確認する為のチェックリストです。

本チェックリストを全てクリアすれば、SPN版が使用できる環境が整った事を意味します。

使い方)

◎製品内の「セットアップガイド サイトプロテクションネットワーク版」に従い、一通りセットアップが完了した後に 本チェックリストを順番にチェックして下さい。

◎本チェックリストではセットアップ方法については案内しておりません。 セットアップの詳しい手順につきましては、製品内の「セットアップガイド」をご参照下さい。

◎ページ右下に次に確認する項目のタイトルが青字で記載されています。 分岐がある場合は、ご利用の環境に合わせて記載されている項目へ移動して下さい。

→「1. インストールしたフォルダの内容を確認」へ



2. ドングルの確認	チェック
ドングルをPCのUSBポートに挿してください。 ドングルドライバが正しくインストールされている場合、ドングル先端のランプが赤く光ります。	
※ランプが赤く光っていてもドングルが正常に認識されていない場合があります。ドングルドライバをインストール後、 一度、PCを再起動して下さい。	
→Vectorworks Network License Serverを直接起動する場合は「3. ターミナル/コマンドプロンプトの確 →Windowsを使用しておりVectorworks Network License Serverをサービスに登録した場合は「4. サービスの確認(Window	£認 1」へ s) 1」へ

点 ーバPCの名前が表示されます。 ーバPCの名前:Windowsのコンピュータ名 Macのホスト名 Mac環境でのご注意点 スト名とローカルホスト名が異なると、 ctorworks Network License Serverが起動しませ、 ホスト名:Macのコンピュータの名前 ローカルホスト名:ネットワーク上でそのPC を認識するための名前 イセンスファイル名が表示されます。 アイルが表示されない場合は、 イセンスファイルのコピー先が 違っている可能性があります。 「1.インストールしたフォルダの内容を確認」 を確認して下さい。
→

y = y + y = y + z = y + z = y + z = y + z = z = y + z = y + z = z = z = z = z = z = z = z = z = z	ターミナル/コマンドプロンプトの確認 2		チェ
	 マットアップガイド」に従い、Vectorworks Network License Serverを起動し マナルまたはコマンドプロンプトに表示されている内容をチェックして下さ	 でて下さい。 い(基本的にOSによる内容の違いはありません) 注意点 ③Web管理画面のポート番号が表示されます。 管理画面のポート番号のデフォルトは5054 ※任意のポート番号を割り当てた場合は、 その番号に変わっている事を確認して下す。 ④サーバアプリケーションに接続する為のポー 番号が表示されます。デフォルトは5053で ※任意のポート番号を割り当てた場合は、 その番号に変わっている事を確認して下す。 セキュリティソフトなどで上記ポートが利用可能になっていない場合や、 他のアプリケーションで使用されている場合 Vectorworks Network License Serverが起す。 	で さ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

 ー ミリアレノユマシトノロシノトの伊健認 3 ットアップガイド」に従い、Vectorworks Network License Serverを起 ミナルまたはコマンドプロンプトに表示されている内容をチェックして Vectorworks Network License – vektorwrx – 80×33 05/26 11:31 (rlm) RLM License Server Version 10.1BL2 Copyright (C) 2006-2013, Reprise Software, Inc. All rights reserved. 05/26 11:31 (rlm) License files: 05/26 11:31 (rlm) Using TCP/IP port 5053 05/26 11:31 (rlm) Starting ISV server vektorwrx on port 49895 05/26 11:31 (vektorwrx) RLM License Server Version 10.0BL3 for ISV "vektorwrx" 05/26 11:31 (vektorwrx) Server architecture: x86_m1 Copyright (C) 2006-2013, Reprise Software, Inc. All rights reserved. RLM contains software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org) Copyright (c) 1998-2008 The OpenSSL Project. All rights reserved. Copyright (c) 1998-2008 The OpenSSL Project. All rights reserved. Copyright (c) 1998-2008 The OpenSSL Project. All rights reserved. Copyright (c) 1998-T098 Eric Young (eav@cryptsoft.com) All rights reserved. Copyright (c) 1998-2008 The OpenSSL Project. All rights reserved. Copyright (c) 1998-2008 The OpenSSL Project. All rights reserved. Copyright (c) 1998-2008 The OpenSSL Project. All rights reserved. Copyright (c) 1998-2008 The OpenSSL Project. All rights reserved. Copyright (c) 1998-2008 The OpenSSL Project. All rights reserved. Copyright (c) 1998-2008 The OpenSSL Project. All rights reserved. Copyright (c) 1998-2008 The OpenSSL Project. All rights reserved. Copyright (c) 1998-2008 The OpenSSL Project. All rights r	 動して下さい。 下さい(基本的にOSによる内容の違いはありません)。 注意点 ⑤ドングルIDの下6桁が表示されます。 ライセンス豆ァイル名に使用されている番号とあっているか確認して下さい。 ⑥使用可能な製品名が表示されます。 使用できる製品は、ライセンスファイルによって制御されています。 製品名が表示されない場合は、 ・デングルとライセンスファイルが異なる。
05/26 11:31 (vektorwrx) LPF_0806F2.lic 05/26 11:31 (vektorwrx)	

4. サービスの確認(Windows) 1

「セットアップガイド」に従い、Windowsサービスを開いて下さい。 Windowsサービスのリスト内にrlmが登録されているかチェックして下さい。 ※サービスの「名前」は設定時に、任意に付けた名前で登録されています。

					操作	
					サービス	
rlm	名前	状態	スタートアップの種類	ログオ ^	他の操作	•
	🎑 Remote Proced	開始	自動	Netwo	rlm	
<u>サービスの開始</u>	🔍 Remote Proced		手動	Netwo	他の撮作	
	🌼 Remote Registry		手動	Local :	1000Jærr	
説明:	🖏 rim		自動	Local :		
RLM License Server	🌼 Routing and Re		無効	Local :		
	🌼 Secondary Logon	開始	自動	Local :		
	🌼 Secure Socket	開始	手動	Local :		
	🎑 Security Accoun	開始	自動	Local :		
	🔍 Security Center	開始	自動 (遅延開始)	Local :		
	🔍 Server	開始	自動	Local (
	<	BBA/s		- 1 1 - ⁻		
√ 抗張 √ 標進 /						
(/					1	
			<u></u>			
	Window	sサービ	「ス画面			

→ $\lceil 4. \quad \forall - \forall \neg \sigma a$ (Windows) 2」 へ

チェック

チェック 4. サービスの確認 (Windows) 2 登録したサービスの「状態」が「開始」、「スタートアップの種類」が「自動」になっているかチェックして下さい。 操作 ③ サービス サービス 状態 名前 スタートアップの種類 ログオ ^ rlm 他の握作 ۲ ③ Remote Proced... 開始 自動 Netwo rlm * サービスの開始 🔍 Remote Proced... 手動 Netwo 他の操作 ۲ Remote Registry 手動 Local : Ö. rlm 自動 説明: 🔍 Routing and Re... **RLM License Server** 無効 Local : ③ Secondary Logon 開始 自動 Local : 🔍 Secure Socket ... 開始 手動 Local : ③ Security Accoun... 開始 自動 Local : 🔍 Security Center 開始 自動 (遅延開始) Local : 🔍 Server 開始 自動 Local : 1 - - - 1 - 1 🖄 ola all Chandrowna BB4/A ㅎ ## 111 拡張 〈標準 / Windowsサービス画面 注意点 ・「状態」が「開始」になっていない場合、rlmサービスは現在、起動していません。

右クリックのコンテキストメニューから「開始」を選択することでrlmサービスが開始(起動)します。 ・「スタートアップの種類」が「自動」になっていない場合、サーバPCの起動時に、登録したrlmサービスが起動しません。 自動で起動させたい場合は右クリックのコンテキストメニューからプロパティを開き、rlmのプロパティ>「全般タブ」から 「スタートアップの種類」で「自動」を選択して下さい。

→「5. サーバ管理画面の確認 1」へ

5. サーバ管理画面の	の確認 1	チェック
5. サーバ管理画面の 「セットアップガイド」 に Logins disabled RLM Administration Commands Choose a command from the list below Status Shutdown Reread/Restart Servers Switch Reportlog Switch Debuglog Edit License Files Activate License Diagnostics RLM Manual System Info About	<text><text><section-header><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></section-header></text></text>	注意点 サーバ管理画面が表示されない場合は、 ・サーバPC以外のPCから管理画面を開いている 場合は、サーバPCとの接続が可能か確認して 下さい。 ・ポート番号が使用可能か確認して下さい。 デフォルト5054です。 ・ポート番号がファイアウォールなどで、 ブロックされていないか確認して下さい。 ・rlmがファイアウォールなどで、 ブロックされていないか確認して下さい。
		」 →「5. サーバ管理画面の確認 2」へ



サーバ管	节 王 で	直通	i面の	確認	ξ 3	}															チェック
	• •	_,																			
tatus」画	面	の「	Serve	r Stat	usj	_ の_	下に	こある	「vekto	orwrz	X] X	ボタン	をク	リック	クして下	さい	。ライセ	ンスのステ	ータス運	面が表示	ミされます。
ISV Servers	5																		7		
Name	p	ort	Running	Restarts	s S	erver S	tatu	s Licen	e Usage	De	ebug L	Log	RERE	AD	OPTIONS		TRANSFER	SHUTDOWN			
vektorwrx	54	309	Yes	0 🤇		vektor	wrx	vek	torwrx	ve	ktorv	wrx	vektor	wrx	vektorwn	•	vektorwrx	vektorwrx			
		ISV v	ektorwrx	status on	n Aar	ndA-no	Mac	Book-Pro	-15.local	(port 4	49163))			~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	Е					
									_							示 Lia	ongo nool	Statual	の一覧に	ライヤン	マが正しく
				vekto	orwrx s	oftware ve	rsion	v10.0 (build:	3)						=		ense poor	、 status」 かエーッソ	り 見に	·ノイ ビン そいい	スが止しく
				Veki	debu	a loa file	sion	stdout	_						衣	いく	exicia	かフェック		200	
					repor	rt log file			-							町片の		・・プロマ世	コンよ生		
																寬()) Produc	t」 列に 開	人した製	品か表示	SALC
			vektor	wrx Statistics	s S	ince Star	t S	ince Midnigh	Recen	t						らカ	ドナエック	して下さい	<u>،</u>		
			S	tart Time	04/	/27 16:57:	40 0	5/01 00:00:22	05/01 11:1	1:21							_		> //		
			N	lessages	4	46 (0/sec)		4 (0/sec)	2 (0/sec)					(2)-	覧0)「Ver」タ	川に購入し	た製品の	バージョ	ンが表示
			Co	nnections		16 (0/sec)		2 (0/sec)	1 (0/sec	2) 2)					さ	れて	こいるかチ	エックして	こ下さい。		
				Denials		2 (0/sec) 0 (0/sec)		0 (0/sec)	0 (0/sec	<i>.)</i>											
			Licen	se Removals	;	0 (0/sec)		0 (0/sec)	0 (0/sec	;)					3-	覧の	⊃ 「count」	列に購入	した製品	の本数が	表示されて
			Curren	t Connection	15	0									1	るカ	いチェック	して下さい	١ °		
_	_				Lic	ense p	ools	status							-	覧に	こライセン	えがない、	または	青報が違う	う場合は、
(1)	(2	2)	(3)											•	ライ	イセンスフ	ァイルがī	EしくVec	torworks	s Network
Product	Pool	Ver	Expires	count	soft lir	m inuse	res	hostid time	out share	transac	tions	Show Licens	se Usage			Lic	ense Serv	verのフォバ	レダにコー	ピーされ	ているか
fundamentals	1	2015	permanent	6	6	0	0	(None	2		usage				確認	忍して下さ	1 V			
architect	2	2015	permanent	1	1	0	0	(None	0		usage				ライ	イセンスフ	アイルと	ドングルの	DIDが違	う可能性が
landmark	3	2015	permanent	1	1	0	0	(None	0		usage				あい)ます。			<u>,</u>	
spotlight	4	2015	permanent	1	1	0	0	(None	0		usage	.			マオ	ノズカのII	を確認して	「下さい」		
designer	5	2015	permanent	1	1	0	0	(None	0		usage			.	これ	イセンスフ	マイルが間	、- こ、。 引違ってい	いる可能	牛があります
renderworks	6	2015	permanent	1	1	0	0	(None	0		usage	ə			/ 1					
rim_roam	7	1.0	permanent	Uncounted	0	0	0	ANY (None	0		usage	ə								
U.											(1			\rightarrow [6.	Vectorwork	sの起動	(クライア	ント) 11 ヘ



ectorwor	ksの	記	動(クラ	イアン	~ト)	2								チェッ
ジュール(製	品)を	と選択	lVector	vorksを起	動して	下さい	5	選択し	た製品	の機能	が使用でき	るかチェックして	下さい。	
-バ管理画面 -バ管理画面 { 5 rlmサ	でライ >「S ーバ管	イセン tatu 管理面	×スが使用 s」>「Sei ii面の確認	されてい over Stat	る事を確 cus」下(エックト	認して の「vei	下で ktor	さい。 wrx」フ す	ボタンを	・クリ	ックしLicen	se pool statusをう	チェックして下	さい。
					Lice	nse p		status]	
						(D					(2)		
Product	Pool	Ver	Expires	count	soft lim	inuse	res	hostid	timeout	share	transactions	Show License Usage		
fundamentals	1	2015	permanent	6	6	1	0		0	None	1	usage		
architect	2	2015	permanent	1	1	0	0		0	None	0	usage		
landmark	3	2015	permanent	1	1	0	0		0	None	0	usage		
spotlight	4	2015	permanent	1	1	0	0		0	None	0	usage		
designer	5	2015	permanent	1	1	1	0		0	None	1	usage		
renderworks	6	2015	permanent	1	1	1	0		0	None	1	usage		
rim_roam	7	1.0	permanent	Uncounted	0	0	0	ANY	0	None	6	usage		
1) 「inus 2) 「Show	e」列 Lice	に起 nse	動している Usage」の	う製品の本 「usage	、数が表 .」をク	示され リック	ます	-。 ると、‡	製品を使	更用し ⁻	ているユーサ	ザの情報が確認でき	」 ます(下図)。	
					License s	status f	or IS	V vektor	rwrx					
			Product Po	ool Ver us	er host	PID	req v	ver # lic #	res Out	ime Cl	ick to REMOVE			
		f	undamentals	1 2015 Aar	ndA aanda_	win 1192	201	5 1	0 05/27	11:45	Remove			
¦l∠Vectorwo torworks Net	cksガ ³ twork	起動 Lic	し、製品の ense Serve	の使用がて erとクライ	きれば イアント	¶Vect (Vec	orwc torw	orks サ vorks)	イトプ のセッ	コテク トアッ	ションネッ プは完了と	トワーク版』の なります。		

・Vectorworks ®ソフトウエアは、Nemetschek Vectorworks Inc.の登録商標です。

・Microsoft, および Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

• Apple, Macintosh, Macは、Apple Inc.の米国および各国での登録商標です。

・その他すべての商標は、それぞれの権利帰属者の所有物です。

・本ドキュメントの内容は予告なく変更される場合がございます。

Vectorworksサイトプロテクションネットワーク版-情報2

2015年06月08日 (初稿)

製作・発行

エーアンドエー株式会社

101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2-3-15

禁転載

A&A Co.,Ltd. All rights reserved printed in Japan 150608 KA